

Finir une pièce avec du Poly chiffon de Minwax (polyuréthane)

J'aime bien utiliser ce type de fini, car il nous permet d'obtenir un fini satiné, et un fini brillant. Je préfère, personnellement le fini brillant.

Ce qui est nécessaire:

- Poly chiffon, très important (bien agiter le contenant de poly chiffon avant de l'utiliser).
- Trois éponges de sablage de bonne qualité. La marque que j'utilise est le « EZ-TOUCH » CARBORUNDUM (400-800-1000 grains).
- L'utilisation d'une éponge de qualité a comme avantage de se nettoyer avec un jet d'air ou avec une petite brosse, elles redeviennent comme neuves et peuvent ainsi durer plus longtemps.
- Essuie-tout de bonne qualité.

Précautions supplémentaires:

Je laisse la pièce reposer 24 heures avant la prochaine application au lieu de 6 heures seulement tel qu'indiqué sur le contenant. La pièce est ainsi plus facile à sabler et l'éponge devient moins encrassée.

Les étapes sont les suivantes:

- a. Je sable la pièce, pas plus fin que 400 grains, la nettoie bien et applique une très petite quantité de poly chiffon et laisse sécher 24 heures.
- b. Avec une éponge à sabler 400 grains, je sable la pièce pour enlever le brillant et la rendre douce au toucher.
- c. Je nettoie bien la pièce et applique une très petite quantité de poly chiffon et laisse sécher 24 heures.
- d. Avec une éponge à sabler 400 grains, je sable la pièce pour enlever le brillant et la rendre douce.
- e. Je nettoie bien la pièce et applique une très petite quantité de poly chiffon et laisse sécher 24 heures.
- f. Avec une éponge à sabler 800 grains, je sable la pièce pour enlever le brillant et la rendre douce.
- g. Je nettoie bien la pièce et applique une très petite quantité de poly chiffon et laisse sécher 24 heures.

- h. Avec une éponge à sabler 800 grains, je sable la pièce pour enlever le brillant et la rendre douce.
- i. Je nettoie bien la pièce et applique une très petite quantité de poly chiffon et laisse sécher 24 heures.
- j. Avec une éponge à sabler 1000 grains, je sable la pièce pour enlever le brillant et la rendre douce.
- k. Je nettoie bien la pièce et applique une très petite quantité de poly chiffon et laisse sécher 24 heures.
- l. Avec une éponge à sabler 1000 grains, je sable la pièce pour enlever le brillant et la rendre douce.
- m. Je nettoie bien la pièce et applique une très petite quantité de poly chiffon et laisse sécher 24 heures.
- n. Avec une éponge à sabler 1000 grains, je sable la pièce pour enlever le brillant et la rendre douce.
- o. Je nettoie bien la pièce et applique une très petite quantité de poly chiffon et laisse sécher 24 heures.

- p. Après 6 applications vous aurez un beau fini brillant, mais si vous désirez un très beau fini glacé il faudra au moins deux applications de plus.

Cela peut vous paraître long pour finir une pièce, il y a effectivement plusieurs temps de séchage de 24 heures, par contre le résultat final en vaut vraiment la peine.

Richard Dupuis.