

## Mandrin de finition

S'il vous arrive rarement d'avoir à finir le dessous d'un bol de grand format, voici une façon de vous en sortir à peu de frais et d'avoir votre nouvel accessoire en moins de 30 minutes.

Le nécessaire :

- Un disque de 8 à 12 pouces selon vos besoins. Le matériel doit être rigide et de 3/8 d'épaisseur. Exemple, arborite, plexi, alu, contre-plaqué russe.
- Le caoutchouc d'une pédale de bicyclette.
- Des boulons de  $\frac{1}{4}$  x  $1\frac{1}{2}$  de long (4 ou 8 au goût)
- Une pointe mobile dont la pointe a été arrondie.

Procédure :

- 1) À l'aide d'un compas, inscrivez des cercles sur le disque à 1 pouce de distance. Cette ligne sera votre repère pour faire les trous qui recevront les bouts de pédales
- 2) Séparer le disque en 4 parties égales
- 3) Placer une petite mâchoire à la pointe et percer les deux trous
- 4) À équidistance des côtés, percer deux trous sur les cercles tracés
- 5) Couper la pédale en bouts de 1 pouce et percer un trou de  $\frac{1}{4}$  au centre
- 6) Fixer les caoutchoucs avec les boulons
- 7) Visser le tout sur votre mandrin

Note : Selon la nature du travail à accomplir, deux pointes peuvent s'avérer suffisantes pour tenir le bol tout en l'appuyant avec la poupée mobile. Naturellement, on ne parle pas de tourner à grande vitesse.

Assurez-vous que les boulons qui vissent dans le mandrin sont assez longs pour assurer le maintien de vos allonges. Pour les plus minutieux, rien ne vous empêche d'entourer votre bébé de ruban vert dont se servent les peintres en bâtiment, vous dormirez mieux!

Lance Archambault

